

KATALOG CZĘŚCI

SADZARKA DO ROZSADY

DWURZĘDOWA S237

TRZYRZĘDOWA S237/2

CZTERORZĘDOWA S237/1

Katalog części zawiera informacje o nazwach, normach oraz ilościach sztuk poszczególnych części w zespole a także rysunki tych części.


Zamówienia na konkretne części należy kierować na adres producenta sadzarki (podany na stronie tytułowej instrukcji) z zaznaczeniem nazwy, numeru katalogowego oraz liczby sztuk zamawianych części.

Przykład:

Tablica: T3 - Aparat wysadzający
poz. 10. Piasta koła prawa - 1 szt.
poz. 19. Tarcza wysadzająca lewa - 4 szt.
poz. 20. Tarcza wysadzająca prawa - 4 szt.

UWAGA


Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych części zamieszczonych na poszczególnych tablicach montażowych katalogu.



Nr poz.	Nazwa	Numer detalu lub norma	Ilość szt.	Uwagi
1	Jarzmo		6	
2	Koło podporowe		2	
3	Mocowanie koła		2	
4a	Platforma drewniana		1	
4b	Platforma metalowa		1	
5	Rama		1	
6	Sworzeń aparatu		2	
7	Uchwyt platformy		2	
8	Tuleja koła		4	
9	Uchwyt aparatu		2	
10	Uchwyt koła podporowego		2	
11	Tulejka mocowania koła		2	
12a	Nakrętka M8	PN-EN ISO 4032	4	
12b	Nakrętka M6	PN-EN ISO 4032	4	
13	Nakrętka M14	PN-EN ISO 4032	12	
14	Nakrętka M16	PN-EN ISO 4035	2	
15	Nakrętka M20	PN-EN ISO 4035	2	
16	Podkładka 20	PN-EN ISO 7091	2	
17	Podkładka sprężysta 14,2	PN-77/M-82008	12	
18	Śruba M16x 35	PN-EN ISO 4017	2	
19a	Śruba P M8x60	PN-87/M-82406	4	
19b	Śruba P M6x25	PN-87/M-82406	4	
20	Śruba M20x 140	PN-EN ISO 4017	2	
21	Zawleciska S 4 x 30	PN-M-82001	2	
22	Zawleciska A 60	PN-M-82001	4	


UWAGA: w zależności od wersji sadzarki z platformą drewnianą lub metalową ma zastosowanie pozycja „a” lub „b”.

T2




Nr poz.	Nazwa	Numer detalu lub norma	Ilość szt.	Uwagi
1	Jarzmo		10	
2	Koło podporowe		2	
3	Tulejka z tworzywa sztucznego		2	
4	Mocowanie koła		2	
5a	Platforma drewniana		2	
5b	Platforma metalowa		2	
6	Rama		1	
7	Ramię znacznika		2	
8	Sworzeń aparatu		4	
9	Tulejka mocowania koła		2	
10	Sworzeń znacznika		2	
11	Talerz znacznika		2	
12	Teleskop znacznika		2	
13	Tuleja koła		4	
14	Uchwyt aparatu		4	
15	Uchwyt koła podporowego		2	
16a	Uchwyt platformy		4	
16b	Uchwyt platformy		4	
17a	Nakrętka M8	PN-EN ISO 4032	8	
17b	Nakrętka M6	PN-EN ISO 4032	8	
18	Nakrętka M14	PN-EN ISO 4032	20	
19	Nakrętka M16	PN-EN ISO 4035	2	
20	Nakrętka M20	PN-EN ISO 4035	2	
21	Podkładka 25	PN-EN 28738	2	
22	Podkładka 16	PN-EN ISO 7091	2	
23	Podkładka sprężysta 14,2	PN-77/M-82008	20	
24	Śruba dociskowa M12 x 25	PN-83/M-82303	2	
25	Śruba M16x 35	PN-EN ISO 4017	2	
26a	Śruba P M8x60	PN-87/M-82406	8	
26b	Śruba P M6x25	PN-87/M-82406	8	
27	Śruba M20x 140	PN-EN ISO 4017	2	
28	Zawlecza 4 x 30	PN-M-82001	6	
29	Zawlecza A 60	PN-M-82001	10	

UWAGA: w zależności od wersji sadzarki z platformą drewnianą lub metalową ma zastosowanie pozycja „a” lub „b”.



Nr poz.	Nazwa	Numer detalu lub norma	Ilość szt.	Uwagi
1	Jarzmo		10	
2	Koło podporowe		2	
3	Mocowanie koła		2	
4a	Platforma drewniana		1	
4b	Platforma metalowa		1	
4c	Platforma drewniana mała		1	
4d	Platforma metalowa mała		1	
5	Rama		1	
5a	Przedłużka ramy środkowego aparatu wysadzającego		1	
6	Sworzeń aparatu		3	
7	Tulejka mocowania koła		2	
8	Tuleja koła		4	
9	Uchwyt aparatu		3	
10	Uchwyt koła podporowego		2	
11	Uchwyt platformy		4	
12a	Nakrętka M8	PN-EN ISO 4032	8	
12b	Nakrętka M6	PN-EN ISO 4032	8	
13	Nakrętka M14	PN-EN ISO 4032	20	
14	Nakrętka M16	PN-EN ISO 4035	2	
15	Nakrętka M20	PN-EN ISO 4035	2	
16	Podkładka 20	PN-EN ISO 7091	2	
17	Podkładka sprężysta 14,2	PN-77/M-82008	20	
18	Śruba M16x 35	PN-EN ISO 4017	2	
19a	Śruba P M8x60	PN-87/M-82406	8	
19b	Śruba P M6x25	PN-87/M-82406	8	
20	Śruba M20x 140	PN-EN ISO 4017	2	
21	Zawleciska S 4 x 30	PN-M-82001	2	
22	Zawleciska A 60	PN-M-82001	6	


UWAGA: W zależności od wybranej wersji sadzarki występują z platformą drewnianą lub metalową.




Sadzarka do rozsady S237, S237/1 i S237/2 T4 - Aparat wysadzający

1/1

Nr poz.	Nazwa	Numer detalu lub norma	Ilość szt.	Uwagi
1	Koło ugniatające		2	
2	Koło zębate napędowe		1	
3	Koło zębate pośrednie		1	
4	Mocowanie sprężyny		2	
5	Mocowanie tarczy		2	
6	Ostona		1	
7	Tulejka koła pośredniego		1	
8	Oś tarczy wysadzającej lewej		1	
9	Oś tarczy wysadzającej prawej		1	
10	Piasta koła prawa		1	
11	Piasta tarczy		1	
12	Piasta tarczy z kołem zębatym		1	
13	Podnózek		2	
14	Rama aparatu wysadzającego		1	
15	Redlica		1	
16	Siedzisko		1	
17	Sprężyna tarcz		1	
18	Sworzeń koła lewy		1	
19	Tarcza wysadzająca lewa		1	
20	Tarcza wysadzająca prawa		1	
21	Piasta koła lewa		1	
22	Uchwyt redlicy		1	
23	Uchwyt siedziska		1	
24	Nakrętka M10	PN-EN ISO 4032	12	
25	Nakrętka M4	PN-EN ISO 4032	12	
26	Nakrętka M16	PN-EN ISO 4032	2	
27	Śruba M10x 55	PN-M-85111	1	
28	Podkładka 10,5	PN-EN ISO 7091	4	
29	Podkładka sprężysta 16,3	PN-EN ISO 7091	2	
30	Smarowniczka M6	PN-M-86002	4	
31	Śruba M10x 25	PN-EN ISO 4017	4	
32	Śruba M10x 35	PN-EN ISO 4017	7	
33	Śruba M4x6	PN-EN ISO 4017	12	
34	Śruba M6 x 16	PN-EN ISO 4017	6	
35	Wkręt do drewna 6x25-D-C	PN-M-82501	4	
36	Śruba M8 x 16	PN-EN ISO 4017	2	
37	Zawlecza 4 x 30	PN-M-82001	1	
38	Podkładka poszerzana 10,5	PN-EN ISO 7091	4	
39	Znacznik tarczy		6	



Nr poz.	Nazwa	Numer detalu lub norma	Ilość szt.	Uwagi
1	Tablica lewa		1	
2	Tablica prawa		1	
3	Wspornik		2	
4	Lampa pozycyjna tylna		2	
5	Światło odblaskowe czerwone		2	
6	Wspornik trójkąta		2	
7	Trójkąt odblaskowy		1	
8	Kabel połączeniowy		1	
9	Kabel przyłączeniowy		1	
10	Wtyczka złącza wtykowego	PN-ISO 1185	1	
11	Śruba M5x20	PN-EN ISO 4016	2	
12	Wkręt M5x20-4.8-Zn	PN-EN ISO 2010	2	
13	Podkładka 5,3	PN-EN ISO 7091	12	
14	Nakrętka M5	PN-EN ISO 4035	10	



Nr poz.	Nazwa	Numer detalu lub norma	Ilość szt.	Uwagi
1	Tablica lewa		1	
2	Tablica prawa		1	
3	Wspornik		2	
4	Lampa pozycyjna tylna		2	
5	Lampa pozycyjna przednia		2	
6	Światło odblaskowe czerwone		2	
7	Wspornik trójkąta		2	
8	Trójkąt odblaskowy		1	
9	Kabel połączeniowy		1	
10	Kabel przyłączeniowy		1	
11	Wtyczka złącza wtykowego	PN-ISO 1185	1	
12	Śruba M5x20	PN-EN ISO 4016	2	
13	Wkręt M5x20-4.8-Zn	PN-EN ISO 2010	2	
14	Podkładka 5,3	PN-EN ISO 7091	16	
15	Nakrętka M5	PN-EN ISO 4035	14	

