


7. LISTE DES PIÈCES


7.1 Liste des pièces 1



N°	Référence	Description	Quantité
1	WCM8-00011	CHÂSSIS INFÉRIEUR SOUDÉ DU BROEUR À BOIS	1
2	WCM8-00017	COUVERCLE ARRIÈRE	1
3	GB97.1-85	RONDELLE M12	26
4	GB97.1-85	RONDELLE M8	10
5	GB97.1-85	RONDELLE M16	1
6	GB97.1-85	RONDELLE M20	2
7	GB97.1-85	RONDELLE M10	4

N°	Référence	Description	Quantité
8	GB5782-86	VIS M12 x 130	9
9	DIN985-87	ÉCROU M12	13
10	DIN985-87	ÉCROU M8	4
11	DIN985-87	ÉCROU M16	1
12	DIN985-87	ÉCROU M20	2
13	DIN985-87	ÉCROU M6	4
14	DIN985-87	ÉCROU M10	4
15	GB8783-86	VIS M10 x 30	4
16	GB8783-86	VIS M8 x 20	2
17	GB8783-86	VIS M8 x 25	4
18	GB8783-86	VIS M6 x 20	4
19	WCM8-00163	DÉFLECTEUR	1
20	WCM8-00013	COUVERCLE DU RÉDUCTEUR À VIS SANS FIN	1
21	GB93-87	RONDELLE ÉLASTIQUE	4
22	WCM8-00033	TRAPPE D'INSPECTION	1
23	WCL5-00105	RONDELLE CAOUTCHOUC	1
24	WCM8-00104	PLAQUE DE PRESSION	1
25	WCM8-00188	PLAQUE AMOVIBLE	1
26	WCL5-00133	GOUPILLE D'ARRÊT	1
27	-	PETITE GOUPILLE BÊTA	1
28	WCL5-00101Ke	GOUPILLE DE FIXATION	2
29	200.56.011.	GOUPILLE D'ATTELAGE	2
30	WCL8-00110	CAPOT PLASTIQUE	2
31	WCL8-00111	PLAQUE DE PRESSION	2
32	WCM8 -02011	CORPS SOUDÉ DU BROYEUR À BOIS	1
33	WCL8-02101	LAME INFÉRIEURE	1
34	GB70.3-2000	VIS M10 x 35	4
35	WCM8-00166	SUPPORT DE PLAQUE INFÉRIEURE	1


7.2 Liste des pièces 2



N°	Référence	Description	Quantité
1	WCM8-00015A	GOULOTTE D'ÉVACUATION	1
2	WCM8-00042	ÉCROU DE SERRAGE	2
3	GB923-88	ÉCROU M10	2
4	GB97.1-85	RONDELLE M10	4
5	GB97.1-85	RONDELLE M8	16
6	WCM8-10103	CAPOT D'ÉVACUATION	1
7	GB12-88	VIS M10 x 25	4
8	DIN985-87	ÉCROU M8	8
9	GB5783-86	VIS M8 x 35	2
10	GB5783-86	VIS M8 x 30	6
11	AM60.01.110	VIROLE	1

N°	Référence	Description	Quantité
12	GB119-86	GOUPILLE B4 X 28	1
13	WCM8-10104	GOUPILLE D'ARRÊT	1
14	WCM8-00038A	GOUPILLE DE VERROUILLAGE DE POIGNÉE	1
15	WCM8-00041	GOUPILLE DE VERROUILLAGE DE PATTE	1
16	WCM8-10101	PLAQUE DE PRESSION	2
17	WCM8 -10102	ENTRETOISE	1
18	WCM8-00036A	ENSEMBLE SOUDÉ DE GOULOTTE D'ÉVACUATION	1


7.3 Liste des pièces 3



N°	Référence	Description	Quantité
1	WCM8-00187	PLAQUE SUPPORT DE RÉDUCTEUR À VIS SANS FIN	1
2	QIAKY01-91	RÉDUCTEUR À VIS SANS FIN	1
3	GB1096-2003	GOUPILLE PLATE 6 X 14	1
4	WCL8-00130	POULIE POUR COURROIE	1
5	MZ105.115	RONDELLE	1
6	GB93-87	RONDELLE ÉLASTIQUE M12	1
7	GB93-87	RONDELLE ÉLASTIQUE M8	7


N°	Référence	Description	Quantité
8	GB5783-86	VIS M10 x 30	1
9	GB5783-86	VIS M8 x 30	2
10	GB5783-86	VIS M8 x 20	2
11	GB5783-86	VIS M8 x 25	11
12	24PMF.03.105	POULIE POUR COURROIE	1
13	WCM8-00183	PLAQUE SUPPORT	1
14	WCM8-00182	PLAQUE DE TRACTION	1
15	WCM8-00122	PLAQUE DE VERROUILLAGE	1
16	GB11544-97	COURROIE A991	1
17	WCM8-00121	VIROLE	1
18	GB5782-86	VIS M8 x 120	1
19	GB5782-86	VIS M6 x 30	1
20	GB5782-86	VIS M8 x 50	2
21	DIN985-87	ÉCROU M8	8
22	DIN985-87	ÉCROU M6	1
23	GB6170-86	ÉCROU M8	4
24	WCM8-00181	SOCLE DE VERROUILLAGE	1
25	GB97.1-85	RONDELLE M8	15
26	WCM8-00022	CÂBLE DE VERROUILLAGE	1
27	24PMF.03.112	RACCORD	2
28	WCM8-00189	PLAQUE DE DÉVERROUILLAGE	1
29	WCM8-00190	VIROLE	1
30	24PMF.03.109-1	VIROLE	1
31	24PMF.03.107	BOSSAGE CENTRAL D'ACCOUPLEMENT INTÉRIEUR	1
32	24PMF.03.108	BOSSAGE CENTRAL D'ACCOUPLEMENT EXTÉRIEUR	1
33	24PMF.03.017	ARBRE EXTÉRIEUR	1
34	24PMF.03.018	ARBRE INTÉRIEUR	1
35	GB78-2000	VIS M5 x 8	1

7.4 Liste des pièces 4




N°	Référence	Description	Quantité
1	WCM8-01101A	LAME DE BROYEUR	2
2	WCM8-01010A	VOLANT	1
3	GB97.1-85	RONDELLE M10	10
4	GB93-87	RONDELLE M10	10
5	GB5783-86	VIS M10 x 25	10
6	GB6170-86	ÉCROU M12	4
7	GB93-87	RONDELLE M12	4
8	WCL8-01011A	ARBRE DE VOLANT	1
9	GB5782-86	VIS M12 x 50	4

7.5 Liste des pièces 5




N°	Référence	Description	Quantité
1	WCM8-00116	PLAQUE INFÉRIEURE	1
2	WCM8-00117	COUVERCLE DROIT	1
3	WCM8-00118	COUVERCLE GAUCHE	1
4	WCM8-00119	PLAQUE SUPÉRIEURE	1
5	WCM8 -00193	PLAQUE DE LIAISON	2
6	WCM8-00194	PATTE POUR CÂBLE DE VERROUILLAGE	1
7	WCM8-00023	POIGNÉE DE VERROUILLAGE	1
8	GB97.1-85	RONDELLE M8	12
9	GB97.1-85	RONDELLE M10	26
10	GB5783-86	VIS M8 x 20	6
11	GB5783-86	VIS M10 x 25	14
12	GB5783-86	VIS M10 x 30	2
13	DIN985-87	VIS M8	6
14	DIN985-87	ÉCROU M10	14
15	WCL8-00120	PLAQUE DE FIXATION	2
16	GB6170-86	ÉCROU M10	4

7.6 Liste des pièces 6



N°	Référence	Description	Quantité
1	WCM8-03011	CAPOT DE COURROIE DE TRANSMISSION	1
2	FM120.00.401	CAPOT D'ARBRE DE PRISE DE FORCE	1
3	GB5783-86	VIS M8 x 20	4
4	GB97.1-85	RONDELLE M8	8
5	DIN985-87	ÉCROU M8	4
6	GB5783-86	VIS M10 x 25	2
7	GB93-87	RONDELLE ÉLASTIQUE M10	2
8	GB97.1-85	RONDELLE M10	2

7.7 Liste des pièces 7



N°	Référence	Description	Quantité
1	GB6184-2000	ÉCROU M16	1
2	GB9701-85	RONDELLE M16	1
3	GB276-1994	ROULEMENT 104	2
4	WCL8-00106	BOSSAGE CENTRAL	1
5	WCL5-00107	ENTRETOISE	1
6	DIN985-87	ÉCROU M10	2
7	GB96.2-2002	RONDELLE M10	2
8	WCL5-00016	SUPPORT DE BOSSAGE CENTRAL	1
9	GB97.1-85	RONDELLE M12	1
10	GB6170-86	ÉCROU M12	2